



Inštrukcia bezpečnosti drevenej garníže

1. Určenie produktu

- Drevená garníža je určená na zavesenie záclon a závesov vo vnútorných priestoroch.
- Upozornenie: Nepoužívajte vonku ani na podopieranie iných predmetov, ako sú okenné textílie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu garníže alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľov.
- Horľavosť: Garníža vyrobená z dreva je horľavá. Držte ju mimo otvoreného ohňa, zdrojov vysokých teplôt a iskrenia, aby ste predišli riziku požiaru.

2. Bezpečnostné opatrenia

- **Montáž:**
 - Pred začatím montáže sa uistite, že stena alebo strop, na ktoré sa bude garníža upevňovať, sú dostatočne pevné a nepoškodené.
 - Používajte nástroje a montážne prvky vhodné na typ podkladu (napr. hmoždinky na betón, špeciálne upevnenia na sadrokartónové dosky).
- **Bezpečnosť pri práci vo výške:**
 - Pri montáži používajte stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že povrch pod rebríkom je rovný a nekĺzavý.
 - Nevykláňajte sa mimo bezpečný dosah pri práci vo výške.
 - Ak je to potrebné, požiadajte o pomoc druhú osobu na zabezpečenie stability rebríka a zaistenie.
 - **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, kontaktujte profesionála.
 - **Tip:** Pred vŕtaním použite detektor káblov, aby ste predišli poškodeniu elektrických alebo vodovodných inštalácií.
 - Počas montáže venujte osobitnú pozornosť stabilite konzol a ich správne nastaveniu, aby ste predišli možným nehodám alebo poškodeniam.
- **Používanie:**
 - Pravidelne kontrolujte stabilitu upevnení a technický stav garníže.
 - V prípade zistenia poškodenia alebo uvoľnenia okamžite prestaňte garnížu používať a vykonajte potrebné opravy.
 - Garnížu nepreťažujte. Vyvarujte sa zaveseniu predmetov iných ako záclony alebo závesy, najmä tých s veľkou hmotnosťou.
- **Bezpečnostné opatrenia pre deti:**
 - Uistite sa, že súčasti garníže sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía, zranenia alebo udretia.
 - Nedovoľte deťom hrať sa s garnížou alebo visiacimi textíliami.
 - Garníža by mala byť namontovaná vo výške, ktorá zabraňuje kontaktu detí s visiacimi prvkami.

3. Údržba

- Garnížu čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Vyhýbajte sa používaniu agresívnych chemických prostriedkov, ktoré môžu poškodiť povrch dreva.
- Chráňte garnížu pred nadmernou vlhkosťou a priamym slnečným žiarením, aby ste predišli deformáciám a zmenám farby.
- **Odporúčanie:** Raz ročne použite ochranné prípravky na drevo, ktoré predĺžia jeho životnosť a chránia ho pred vonkajšími vplyvmi.

4. Likvidácia

- Po ukončení používania garníže ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o drevenom odpade.
- **Tip:** Pred likvidáciou oddelte drevené časti od kovových (ak sú prítomné, napr. úchyty) a odovzdajte ich na príslušné miesta recyklácie.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl