

Inštrukcia bezpečnosti kaviarenská garníža na záclony

1. Určenie produktu

- Záclonová tyč Cafe je určená na zavesenie záclon a závesov na vnútorných oknách, na zakrytie spodnej časti okna alebo ako dekorácia.
- **Upozornenie:** Produkt nie je určený na vonkajšie použitie ani na podopieranie iných predmetov než textílií na oknách. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu záclonovej tyče alebo k ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Opatrenia

- **Montáž:**
 - Záclonovú tyč Cafe je možné namontovať bez invazívneho alebo invazívneho spôsobu. Výber montážnej metódy závisí od preferencií a podmienok okna.
- **Bezinvazívna montáž:**
 - Použite špeciálne, lepiace držiaky na montáž záclonovej tyče Cafe na okne. Pred prilepením držiakov sa uistite, že povrch okna je čistý, suchý a odmastený.
- **Invazívna montáž:**
 - Pri montáži pomocou skrutiek sa uistite, že vrtate otvory na správnych miestach, aby ste predišli poškodeniu okna.
 - Pred vrtaním použite detektor káblov, aby ste sa uistili, že v zvolených miestach nie sú elektrické inštalácie ani iné komponenty.
 - Používajte vhodné skrutky prispôsobené materiálu rámu (napr. drevo, hliník, plast).
 - Uistite sa, že montážne držiaky sú pevne upevnené a stabilné pred zavesením záclonovej tyče Cafe.
 - **Upozornenie:** Invazívna montáž môže zrušiť záruku výrobcu okna.
- **Bezpečnosť pri práci vo výškach:**
 - Počas montáže používajte stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že povrch pod rebríkom je rovný a nešmyklavý.
 - Nezachádzajte za bezpečný dosah pri práci vo výškach.
 - V prípade potreby využívajte pomoc druhej osoby, aby ste udržali stabilitu rebríka a poskytli bezpečnosť.
 - **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, obráťte sa na odborníka.
- **Používanie:**
 - Záclonová tyč Cafe je určená na zavesenie textílií. Nenechávajte ju nadmerne zaťaženú, aby ste predišli poškodeniu teleskopickkej konštrukcie alebo držiakov.
 - Pravidelne kontrolujte stav montážnych držiakov a teleskopického mechanizmu na nastavenie dĺžky.
 - Ak si všimnete poškodenia alebo uvoľnenia, okamžite prestaňte používať a vykonajte potrebné opravy.
- **Opatrenia týkajúce sa detí:**
 - Uistite sa, že komponenty záclonovej tyče Cafe sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía, zranenia alebo náhodného zrútenia záclonovej tyče.
 - Nedovoľte deťom hrať sa so záclonovou tyčou Cafe ani zavesenými textíliami.
 - Záclonová tyč Cafe by mala byť namontovaná vo výške minimálne 1,5 metra od podlahy, aby bola mimo dosahu malých detí.
 - Pri nízkych oknách by montáž mala zabrániť dieťaťu v priamom kontakte s textíliami zavesenými na záclonovej tyči alebo s montážnymi prvkami.
 - **Ďalšie bezpečnostné opatrenia:** Ak je záclonová tyč Cafe namontovaná v dosahu dieťaťa (napr. v oknách v miestnostiach s nízkymi parapetmi), zvážte použitie zámkov na tyč alebo iných bezpečnostných opatrení.

3. Údržba

- Záclonovú tyč Cafe a montážne komponenty čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Na čistenie povrchu sa odporúča používať jemné čistiace prostriedky určené na kov a plasty.
- Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ktoré môžu poškodiť povrch záclonovej tyče Cafe alebo jej komponenty.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých komponentov záclonovej tyče Cafe a vymieňajte poškodené časti.

4. Zneškodnenie

- Po skončení používania záclonovej tyče Cafe je potrebné ju zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o odpadoch z kovu a plastov.
- **Tip:** Kovové komponenty je možné recyklovať a plastové komponenty je potrebné odovzdať na príslušné miesta zberu odpadu.

VÝROBCA

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl