



Bezpečnostné pokyny kovová záclonová tyč 19 mm

1. Účel výrobku

- Kovová garníža s priemerom 19 mm je určená na zavesenie záclon a závesov vo vnútorných priestoroch.
- **Upozornenie:** Výrobok nie je určený na vonkajšie použitie ani na nosenie iných predmetov než okenného textilu. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu garníže alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Bezpečnostné opatrenia

- **Montáž:**
 - Pred začiatkom montáže sa uistite, že stena alebo strop, na ktoré bude garníža pripevnená, sú dostatočne pevné a nepoškodené.
 - Používajte nástroje a montážne prvky prispôbené typu podkladu (napr. rozpínacie hmoždinky pre betón, špeciálne úchyty pre sadrokartónové dosky).
 - Pri garnížach dlhších ako 250 cm, dodávaných v dvoch častiach, sa uistite, že spojenie pomocou priloženého spojovacieho prvku je pred montážou pevné.
- **Bezpečnosť pri práci vo výškach:**
 - Pri montáži používajte stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že podklad pod rebríkom je rovný a nešmykľavý.
 - Neprekračujte bezpečný dosah počas práce vo výške.
 - Ak je to potrebné, požiadajte o pomoc druhú osobu na stabilizáciu rebríka a zaistenie bezpečnosti.
 - **Odporúčanie:** Pred vrtaním použite detektor káblov, aby ste predišli poškodeniu elektrických alebo vodovodných inštalácií v stenách.
 - **Rada:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, kontaktujte odborníka.
 - Pri montáži venujte zvláštnu pozornosť stabilite konzol a ich správne umiestneniu, aby sa predišlo prípadným nehodám alebo poškodeniam.
- **Používanie:**
 - Pravidelne kontrolujte stabilitu upevnenia a technický stav garníže.
 - Ak zistíte poškodenie alebo uvoľnenie, okamžite prestaňte používať výrobok a vykonajte potrebné opravy.
 - Pravidelne kontrolujte stav prvkov, ako sú krúžky, klipsy alebo štipce, aby ste predišli ich poškodeniu a zabezpečili plynulý pohyb.
 - Garnížu nepreťažujte. Vyhnite sa zaveseniu iných predmetov než záclon alebo závesov, najmä ak majú vysokú hmotnosť.
- **Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa detí:**
 - Uistite sa, že prvky garníže, ako sú krúžky, konzoly a ukončenia, sú mimo dosahu malých detí, aby sa predišlo riziku zadusenía, udusenía, zranenia alebo náhodného strhnutia garníže.
 - Nedovoľte deťom hrať sa s garnížou alebo s textíliami na nej zavesenými.
 - Garníža by mala byť namontovaná vo výške, ktorá zabráni kontaktu detí s visiacimi prvkami.

3. Údržba

- Garnížu čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Na čistenie povrchov sa odporúča používať jemné čistiace prostriedky určené na kov a plastové materiály.
- Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ktoré môžu poškodiť lakovaný povrch alebo kovové prvky.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých prvkov garníže (krúžkov, klipsov, štipcov) a vymeňte poškodené časti.
- **Odporúčanie:** Používajte neutrálne čistiace prostriedky a vyhnite sa čisteniu v blízkosti elektrického napätia, ak je garníža namontovaná v blízkosti elektrických vodičov.

4. Likvidácia

- Po ukončení používania garníže ju zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii kovového odpadu a plastov.
- **Rada:** Kovové prvky je možné recyklovať a plastové časti odovzdať na príslušných zberných miestach.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl