

Bezpečnostné pokyny pre teleskopickú záclonovú tyč

1. Účel výrobku

- Teleskopická záclonová tyč je určená na zavesenie záclon a závesov v interiéroch.
- **Upozornenie:** Tento výrobok nie je určený na použitie vonku ani na podporu iných predmetov ako textílií na oknách. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu tyče alebo ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Opatrenia

- **Montáž:**
 - Pred začatím montáže sa uistite, že stena alebo strop, na ktoré bude tyč pripevnená, sú dostatočne pevné a nepoškodené.
 - Používajte náradie a montážne prvky prispôbosené typu podkladu (napr. hmoždinky na betón, špeciálne upevnenia na sadrokartónové dosky).
 - Pri montáži teleskopickej záclonovej tyče sa uistite, že teleskopické časti sú správne nastavené a zablokované, aby sa predišlo ich náhodnému zosunutiu.
 - **Odporúčanie:** Pred vrútaním použite detektor káblov, aby ste predišli poškodeniu elektrických alebo vodovodných inštalácií v stenách.
- **Bezpečnosť pri práci vo výškach:**
 - Pri montáži používajte stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že podklad pod rebríkom je rovný a nešmyklavý.
 - Nezachádzajte mimo bezpečný dosah pri práci vo výškach.
 - Ak je to potrebné, požiadajte druhú osobu o pomoc, aby sa zabezpečila stabilita rebríka a poskytla podpora.
 - **Tip:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, obráťte sa na odborníka.
- **Používanie:**
 - Pravidelne kontrolujte stabilitu upevnení a technický stav tyče.
 - V prípade zistenia poškodení alebo voľných častí okamžite prestaňte používať výrobok a vykonajte potrebné opravy.
 - Nepreháňajte záťaž na tyči. Vyhnite sa zaveseniu predmetov iných ako záclony alebo závesy, najmä ťažkých, ktoré môžu ovplyvniť stabilitu tyče alebo poškodiť teleskopickú konštrukciu.
- **Opatrenia pre deti:**
 - Uistite sa, že časti záclonovej tyče sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía, zranenia alebo náhodného zničenia tyče.
 - Nedovoľte deťom hrať sa so záclonovou tyčou ani s textíliami na nej zavesenými.
 - Záclonová tyč by mala byť namontovaná vo výške, ktorá zabráni kontaktu detí s visiacimi časťami.

3. Údržba

- Tyč čistite suchou alebo jemne vlhkou utierkou. Na čistenie povrchu odporúčame používať jemné čistiace prostriedky určené na kov a plasty.
- Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ktoré môžu poškodiť povrch tyče alebo jej časti.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých častí tyče a vymieňajte poškodené komponenty.
- **Odporúčanie:** Používajte neutrálne čistiace prostriedky a vyhnite sa čisteniu pod elektrickým napätím, ak je tyč namontovaná v blízkosti elektrických káblov.

4. Likvidácia

- Po skončení používania záclonovej tyče ju treba zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa odpadu z kovov a plastov.
- **Tip:** Kovové časti možno recyklovať a plastové komponenty treba odovzdať do príslušných zberných miest na plastový odpad.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl