

Bezpečnostné pokyny pre bytové textilné doplnky

1. Zamýšľané použitie výrobkov

- Kaviarenské a ozdobné kolíky:** Používajú sa na zapínanie, zakrývanie a zdobenie záclon a záclon.
- Háčikové rukoväte a rozety:** Určené na pripomienanie a usporiadanie záclon a záclon, čo vám umožní modelovať ich usporiadanie podľa preferencií používateľa.
- Dekoratívne šnúry na upevnenie:** Používajú sa na estetické upevnenie záclon a záclon, ktoré dodávajú interiéru eleganciu.

2. Bezpečnostné opatrenia

• Zhromaždenie:

- Uistite sa, že povrch, na ktorý budú pripomienané držiaky háčikov alebo rozety, je dostatočne odolný a čistý.
- Vyberte správne montážne prvky (hmoždinky, skrutky) v súlade s materiálom podkladu.
- Pri montáži vo výške použite stabilný rebrík a v prípade potreby pomoc druhej osoby.

• Užívacie právo:

- Pravidelne kontrolujte stabilitu upevňovacích prvkov a technický stav príslušenstva. Ak zistíte poškodenie alebo uvoľnenie, prestaňte ho používať a vykonajte opravy.
- Vyhnite sa preťaženiu praciek, rukoväťí alebo šnúr, aby ste ich nepoškodili.

• Preventívne opatrenia pre deti:

- Nedovoľte deťom hrať sa s doplnkami alebo prvkami záclon alebo záclon, aby ste predišli riziku udusenia alebo udusenia.
- Malé časti, ako sú kolíky alebo háčiky, uchovávajte mimo dosahu detí pred aj po montáži.

3. Čistenie a údržba:

- Príslušenstvo čistite suchou alebo mierne damp handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ktoré môžu poškodiť kovové, plastové alebo drevené povrhy.

4. Likvidácia

Po ukončení používania príslušenstva ho zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o odpade. Pred likvidáciou oddelite predmety z viacerých materiálov a odovzdajte ich do vhodného recyklačného zariadenia.