

# Bezpečnostné pokyny pre magnetickú sieťku dverí

## 1. Zamýšľané použitie produktu

- Magnetická sieťka dverí je určená na ochranu interiéru pred hmyzom.
- **Poznámka:** Výrobok je určený len na montáž do dverí.

## 2. Opatrenia

- **Zhromaždenie:**
  - Pred začatím inštalácie sa uistite, že je rám dverí čistý, suchý a bez mastnoty, aby ste zaistili pevné suchý zips.
  - Pri zužovaní moskytiéry použite kolíky podľa pokynov, prepichnete ich cez všetky záhyby látky a pevne ich pripevnite k rámu.
  - Pri používaní špendlíkov dávajte pozor, aby ste sa neporezali.
- **Užívacie právo:**
  - Silné magnety zaisťujú jednoduché otváranie a zatváranie siete. Pravidelne kontrolujte ich činnosť – v prípade uvoľnenia sa uistite, že sú magnety správne pripevnené.
  - Sieťku nepreťažujte ťažkými predmetmi ani ju nenaťahujte, aby nedošlo k poškodeniu materiálu alebo magnetov.
- **Preventívne opatrenia pre deti:**
  - Uistite sa, že spony sú správne pripevnené a mimo dohľadu detí, aby ste predišli riziku náhodného požitia alebo porezania.
  - Naučte deti, ako bezpečne používať sieť – neťahajte za sieť ani sa ju nepokúšajte odtrhnúť.

## 3. Údržba

- Pravidelne kontrolujte stav magnetov, suchého zipsu a špendlíkov. V prípade potreby opravte uzáver alebo vymeňte poškodené komponenty.

## 4. Likvidácia

- Na konci životnosti dverovej sieťky sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o textilnom odpade.
- Pred likvidáciou oddel'te magnety a kolíky od sieťového materiálu a odovzdajte ich do príslušných recyklačných zariadení.