

Bezpečnostné pokyny pre terasovú roletu

1. Účel použitia produktu

Terasové rolety sú určené na ochranu pred slnkom, vetrom a dažďom na terasách, balkónoch, altánkoch, verandách a pergolách. Tkanina obrazovky je odolná voči poveternostným vplyvom, vodeodolná a ľahko sa čistí.

Upozornenie: Roleta je určená len na použitie v stabilných terasových a balkónových konštrukciách. Nepoužívajte na miestach, kde nie je možné zabezpečiť stabilnú inštaláciu.

2. Bezpečnostné opatrenia

- **Inštalácia:**
 - Používajte náradie a montážne prvky prispôsobené typu povrchu (napr. hmoždinky do betónu, špeciálne hmoždinky do sadrokartónu).
 - Pred začatím montáže sa uistite, že konštrukcia, na ktorú sa má roleta pripevniť, je stabilná a v dobrom technickom stave.
 - Použite priložené hmoždinky a skrutky a postupujte podľa montážneho návodu.
 - Systém napínania bočného kábla so závitom a stabilita montážnych držiakov by sa mali pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo správne napnutie tkaniny.
- **Bezpečnosť pri práci vo výškach:**
 - Pri montáži používajte stabilný a certifikovaný rebrík.
 - Uistite sa, že zem pod rebríkom je rovná a nekľzává .
 - Pri práci vo výškach sa nenakláňajte mimo bezpečný dosah.
 - V prípade potreby použite pomoc inej osoby, aby bol rebrík stabilný a zaistila bezpečnosť.
 - **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s inštaláciou, obráťte sa na odborníka.
- **Použitie:**
 - Uistite sa, že samosvorný mechanizmus funguje správne.
 - Pravidelne kontrolujte stav reťaze a kábla, aby ste sa uistili, že správne fungujú.
 - Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo uvoľnenie, okamžite prestaňte roletu používať a vykonajte potrebné opravy.
 - Roleta bola navrhnutá pre použitie v štandardných podmienkach. Vyhnite sa jeho zaťaženiu alebo nadmernému naťahovaniu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu mechanizmu.
 - Aby ste predišli poškodeniu, nepoužívajte roletu v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silný vietor alebo búrka.
 - Pravidelne kontrolujte stav látky, bočnej šnúry a roletového mechanizmu. V prípade potreby upravte alebo vymeňte opotrebované komponenty.
- **Preventívne opatrenia pre deti:**
 - Uistite sa, že komponenty rolety sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku zadusenia, udusenia, poranenia alebo náhodného roztrhnutia rolety.
 - Uistite sa, že ručný ovládací mechanizmus je mimo dosahu detí.
 - Nedovoľte deťom hrať sa so žalúziami.

- Roleta by mala byť namontovaná vo výške minimálne 1,5 metra od podlahy, aby bola mimo dosahu malých detí.
- Malé deti sa môžu zamotať do ovládacích prvkov, ako sú reťaze, šnúrky, laná, pásy. Existuje riziko, že sa tieto prvky môžu omotať okolo krku dieťaťa. Deťom by sa malo zabrániť v prístupe k reťazi, aby sa predišlo zamotaniu alebo uškrteniu.

3. Údržba

Roletu čistite vlhkou handričkou, odstráňte prach a nečistoty. Vyhnite sa používaniu agresívnych čistiacich prostriedkov.

Pravidelne kontrolujte stav mechanizmov a montážnych prvkov – ak sú opotrebované, ihneď ich vymeňte.

4. Likvidácia

Po ukončení používania sa roleta musí zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa hliníkového a textilného odpadu.

Pred recykláciou oddel'te kovové, plastové a látkové predmety.

VÝROBCA

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl