

# Bezpečnostné pokyny pre záhradnú hojdaciu sieť

## 1. Účel použitia produktu

Záhradná hojdacia sieť je určená na vonkajšie aj vnútorné použitie.

**Upozornenie:** Výrobok je určený len na odpočinok v ležiacej polohe. Hojdaciu sieť nepoužívajte ako hojdačku, pretože môže poškodiť konštrukciu a riskovať nehodu.

## 2. Bezpečnostné opatrenia

- **Inštalácia:**
  - Uistite sa, že miesto, kde hojdaciu sieť inštalujete, je stabilné a odolné, napr.
  - Upevňovacie oká hojdacej siete pripevnite k odolným hákom alebo lanám. Skontrolujte, či sú pletené šnúry rovnomerne napnuté a pevne pripevnené.
  - Upravte výšku hojdacej siete tak, aby nebola príliš nízko pri zemi.
- **Použitie:**
  - Pred každým použitím skontrolujte stabilitu uchytenia, stav šnúrok a materiálu.
  - Neprekračujte maximálne zaťaženie hojdacej siete 220 kg .
  - Vstúpte do hojdacej siete opatrne, aby ste sa vyhli náhlemu kývaniu, ktoré môže viesť k strate rovnováhy alebo poškodeniu upevnenia.
  - Vyhnite sa prudkému kývaniu, najmä v tesnej blízkosti iných ľudí, nábytku alebo stien.
- **Preventívne opatrenia pre deti:**
  - Deti môžu hojdaciu sieť používať iba pod dohľadom dospeléj osoby, aby sa predišlo riziku pádu alebo nehôd.
  - Nedovoľte deťom liezť na pletené laná alebo sa hrať s upevňovacími prvkami.

## 3. Údržba

Pravidelne kontrolujte stav materiálu, pletených šnúr a montážnych očiek. Ak spozorujete odreniny, deformácie alebo poškodenie, okamžite ho prestaňte používať a hojdaciu sieť opravte alebo vymeňte.

Ak sa hojdacia sieť používa vonku, chráňte ju pred dlhodobým vystavením dažďu alebo intenzívnemu slnku, čo môže ovplyvniť trvanlivosť látky.

## 4. Likvidácia

odpadu z viacerých materiálov .

Oddeľte textilné predmety od kovových predmetov a odneste ich na príslušné recyklačné miesta.