

Bezpečnostná príručka pre mini kovovú garnitúru

1. Účel produktu

- Mini kovová garnitúra je určená na zavesenie záclon a závesov vo vnútorných priestoroch.
- **Upozornenie:** Produkt nie je určený na použitie vonku ani na podporu iných predmetov ako sú okenné textílie. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu garnitúry alebo k ohrozeniu bezpečnosti používateľa.

2. Opatrenia

- **Montáž:**
 - Montáž mini kovovej garnitúry je invazívna, preto sa uistite, že vrtate otvory na správnych miestach, aby ste predišli poškodeniu okna.
 - Pred vrtaním použite detektor káblov, aby ste sa uistili, že na vybraných miestach nie sú elektrické inštalácie ani iné prvky.
 - Používajte vhodné skrutky prispôbené materiálu rámu (napr. drevo, hliník, plast).
 - Uistite sa, že držadlá sú stabilne upevnené pred zavesením mini garnitúry. Otvorené konzoly umožňujú ľahké zloženie mini garnitúry, ale pred ich demontážou sa uistite, že garnitúra je úplne uvoľnená zo všetkých záťaží.
 - **Upozornenie:** Invazívna montáž môže zrušiť záruku výrobcu okna.
- **Bezpečnosť pri práci vo výške:**
 - Počas montáže používajte stabilnú a certifikovanú rebrík.
 - Uistite sa, že povrch pod rebríkom je rovný a neklzký.
 - Nevystrekte sa mimo bezpečný dosah pri práci vo výške.
 - V prípade potreby využite pomoc druhej osoby, aby ste udržali stabilitu rebríka a zabezpečili bezpečnosť.
 - **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, kontaktujte profesionála.
- **Používanie:**
 - Mini garnitúra je určená na zavesenie textílií. Nesmiete ju nadmerne zaťažovať, aby ste predišli poškodeniu teleskopickkej konštrukcie alebo konzol.
 - Pravidelne kontrolujte stav montážnych konzol a teleskopického mechanizmu na nastavenie dĺžky.
 - V prípade zistenia poškodení alebo uvoľnení okamžite prestaňte používať produkt a vykonajte potrebné opravy.
- **Opatrenia týkajúce sa detí:**
 - Uistite sa, že prvky mini garnitúry sú mimo dosahu malých detí, aby sa predišlo riziku udusenía, poranenia alebo náhodného zvrhnutia garnitúry.
 - Nedovoľte deťom hrať sa s mini garnitúrou ani s textíliami, ktoré sú na nej zavesené.
 - Mini garnitúra by mala byť namontovaná vo výške minimálne 1,5 metra od podlahy, aby bola mimo dosahu malých detí.
 - Pri nízkych oknách by montáž mala zabrániť dieťaťu v priamom kontakte s textíliami zavesenými na garnitúre alebo s upevňovacími prvkami.
 - **Ďalšie bezpečnostné opatrenia:** Ak je mini garnitúra namontovaná v dosahu dieťaťa (napr. na oknách s nízkymi parapetmi), zvážte použitie zámkov na tyče alebo ďalšie zabezpečenia.

3. Údržba

- Mini garnitúru a montážne prvky čistíte suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Na čistenie povrchu sa odporúča používať jemné čistiace prostriedky určené pre kov.
- Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ktoré by mohli poškodiť povrch mini garnitúry alebo jej prvky.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých prvkov mini garnitúry a vymieňajte poškodené časti.

4. Likvidácia

- Po ukončení používania mini garnitúry ju treba zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa kovového a plastového odpadu.
- **Tip:** Kovové prvky je možné recyklovať, plastové prvky treba odovzdať na príslušné zberné miesta.

VÝROBCA

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl