

# Bezpečnostné pokyny vitrážna tyč

## 1. Určenie produktu

- Záclonová tyč je určená na zavesenie záclon a závesov na vnútorných oknách, s cieľom zakryť spodnú časť skla textíliami alebo ako dekorácia.
- **Upozornenie:** Tento produkt nie je určený na vonkajšie použitie ani na podporu iných predmetov než okenných textílií. Nesprávne používanie môže viesť k poškodeniu záclonovej tyče alebo ohrozeniu bezpečnosti užívateľa.

## 2. Opatrenia pri používaní

- **Montáž:**
  - Záclonová tyč môže byť namontovaná buď invazívnym, alebo neinvazívnym spôsobom. Výber metódy montáže závisí od preferencií a podmienok okna.
- **Neinvazívna montáž:**
  - Použite špeciálne lepiace držiaky na montáž záclonovej tyče na okne. Pred pripevnením držiakov sa uistite, že povrch okna je čistý, suchý a odmastený.
- **Invazívna montáž:**
  - V prípade montáže pomocou skrutiek sa uistite, že vrtáte otvory na správnych miestach, aby ste predišli poškodeniu okna.
  - Pred vrtaním použite detektor káblov, aby ste sa uistili, že v zvolených miestach nie sú elektrické inštalácie ani iné prvky.
  - Použite vhodné skrutky prispôbené materiálu rámu (napr. drevo, hliník, plast).
  - Uistite sa, že montážne držiaky sú pevne upevnené a stabilné pred zavesením záclonovej tyče.
  - **Upozornenie:** Invazívna montáž môže zrušiť záruku výrobcu okna.
- **Bezpečnosť práce vo výške:**
  - Pri montáži používajte stabilný a certifikovaný rebrík.
  - Uistite sa, že podklad pod rebríkom je rovný a nešmykľavý.
  - Nezachádzajte za bezpečný dosah pri práci vo výške.
  - V prípade potreby využite pomoc druhej osoby na udržanie stability rebríka a zabezpečenie asistencie.
  - **Odporúčanie:** Ak nemáte skúsenosti s montážou, kontaktujte odborníka.
- **Používanie:**
  - Záclonová tyč je určená na zavesenie záclon. Nepreťažujte ju, aby ste predišli poškodeniu teleskopickkej konštrukcie alebo držiakov.
  - Pravidelne kontrolujte stav montážnych držiakov a teleskopického mechanizmu na nastavenie dĺžky.
  - Ak spozorujete poškodenia alebo uvoľnenia, okamžite prestaňte používať a vykonajte potrebné opravy.
- **Opatrenia pre deti:**
  - Uistite sa, že prvky záclonovej tyče sú mimo dosahu malých detí, aby ste predišli riziku udusenía, poranenia alebo náhodného zrútenia záclonovej tyče.
  - Nedovoľte deťom hrať sa so záclonovou tyčou ani s textíliami na nej zavesenými.
  - Záclonová tyč by mala byť namontovaná vo výške minimálne 1,5 metra od podlahy, aby bola mimo dosahu malých detí.
  - V prípade nízkych okien by montáž mala zabrániť deťom v priamom kontakte s textíliami zavesenými na záclonovej tyči alebo s montážnymi prvkami.
  - **Ďalšie bezpečnostné opatrenia:** Ak je záclonová tyč namontovaná v dosahu dieťaťa (napr. v oknách s nízkymi parapetmi), zväzťe použitie zámkov na tyčiach alebo pridanie ďalších ochranných prvkov.

## 3. Údržba

- Záclonovú tyč a montážne prvky čistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou. Na čistenie povrchu odporúčame používať jemné čistiace prostriedky určené na kov a plasty.
- Vyhnite sa používaniu agresívnych chemikálií, ktoré môžu poškodiť povrch záclonovej tyče alebo jej prvky.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých prvkov záclonovej tyče a vymieňajte poškodené časti.

## 4. Zlikvidovanie

- Po ukončení používania záclonovej tyče je potrebné ju zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa odpadov z kovov a plastov.
- **Tip:** Kovové prvky môžu byť podrobené recyklácii, a plastové prvky by mali byť odovzdané na príslušné miesta zberu plastových odpadov.

## **VÝROBCA**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)